

CZYSZCZENIE

Do czyszczenia produktu należy używać tylko odpowiednich preparatów. Nie używać proszków do prania czy innych substancji zawierających składniki ściernie. Po czyszczeniu należy zadbać aby grill był suchy. Nigdy nie używać środków czyszczących zawierających wybielacze czy rozpuszczalniki, może to spowodować uszkodzenie materiału.

Ruszt należy czyścić delikatnymi środkami do czyszczenia po ówczesnych ostudzeniu urządzenia.

Uwaga: Nie używać do czyszczenia produktów alkalicznych, kwasowych i myjki parowej.

SKŁADOWANIE

- Produkt należy przechowywać w czystym i suchym miejscu.
- Przed schowaniem grilla po sezonie, należy go dokładnie umyć i osuszyć.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Produkt nadaje się do ponownego przetworzenia. Prosimy o niewyrzucanie zużytego wyrobu razem z odpadami podobnymi do komunalnych. Produkt zawiera wartościowe surowce, które można odzyskać w procesie recyklingu. Oddając go do systemu zbiórki surowców wtórnych uczestniczy Państwo w ochronie środowiska naturalnego. Informacja o miejscach zbiórki materiałów wartościowych znajdziecie Państwo w miejscu zakupu lub w miejscowym urzędzie gminy.

Materiały opakowaniowe należy wrzucić do odpowiedniego pojemnika na odpady.

GWARANCJA

Począwszy od dnia wydania towaru sprzedawca, którego nazwa i adres umieszczone są na dowodzie zakupu, udziela 12-miesięcznej gwarancji na wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym wyrobie oraz jego niezawodne działanie na poniższych warunkach.

W razie reklamacji w okresie gwarancyjnym prosimy o zwrócenie się osobiście do punktu sprzedaży i dostarczenie kompletnego wyrobu wraz z akcesoriami.

Reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie po wykryciu usterki.

Roszczenia gwarancyjne wygasają w przypadku nieautoryzowanych ingerencji w funkcjonowanie lub konstrukcję wyrobu przez nabywcę lub osoby trzecie.

Szkody powstałe w wyniku użytkowania wyrobu niezgodnego z jego przeznaczeniem, nieprawidłowej obsługi, ustawienia, montażu, niewłaściwej konserwacji lub przechowywania oraz spowodowane przez siłę wyższą lub inne wpływy zewnętrzne, np. uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne lub inne spowodowane działaniem bądź zaniedbaniem użytkownika nie podlegają świadczeniom gwarancyjnym.

Zużycie, korozja, deformacja i odbarwienia części, które są wystawione na bezpośrednie działanie ognia są normalne, a zatem nie będą traktowane jako wada produkcyjna i nie podlega gwarancji.

W przypadku reklamacji gwarant zastrzega sobie prawo naprawy bądź wymiany uszkodzonych części lub wymiany wyrobu. Wymienione części przechodzą na własność gwaranta.

Nie istnieje prawo do dalszych roszczeń z tytułu niniejszej gwarancji. Roszczenia gwarancyjne będą uwzględniane po przedłożeniu przez nabywcę dowodu zakupu produktu.

Niniejsza gwarancja obowiązuje w kraju, w którym wyrób został zakupiony.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Nabywca musi udowodnić prawo do roszczenia gwarancyjnego poprzez dostarczenie potwierdzenia zakupu.

Życzymy długiej eksploatacji i zadowolenia z naszego produktu.

Producent:

NAC Sp. z o.o.

AL. Krakowska 39

PL 05-090 Raszyn

www.nac.com.pl

EAN: 5907510485585

NAC
Happy Garden

Veladero Grill

PL Instrukcja montażu i użytkowania

WAŻNE, NALEŻY ZACHOWAĆ DO WGLĄDU: UWAŻNIE PRZECZYTAĆ.

GRILL VELADERO

Model: MO-FFT-2082G – VELADERO

Wymiary: dł. x szer. x wys.: 88 x 58 x 92 cm

Materiał:

- palenisko – stal pokryta emalią porcelanową 0,8 mmT
- pokrywa – stal pokryta emalią porcelanową 0,7 mmT
- ruszt chromowany
- popielnik – stal malowana odporna na wysokie temperatury, uchwyt bakelitowy
- nogi – stal chromowana o śr. 25 mm

Średnica rusztu: 54 cm

Wysokość rusztu: 70 cm



Drogi Kliencie, aby nasz wyrób mógł Ci długo służyć prosimy przestrzegać instrukcji montażu i konserwacji oraz poniższych wskazówek.

Jeżeli pożyczacie Państwo ten wyrób, to prosimy razem z niniejszą instrukcją montażu i użytkowania

Wyłącza się odpowiedzialność za uszkodzenia i szkody pośrednie powstałe w wyniku nieprawidłowego lub niezgodnego z niniejszą instrukcją montażu i konserwacji, jak również w przypadku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA

PRODUKT PRZEZNACZONY JEST WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO, NA POTRZEBY DOMOWE. NIE NADAJE SIĘ NA POTRZEBY KOMERCYJNE I USŁUGOWE.

- Przed montażem należy sprawdzić, czy opakowanie zawiera wszystkie elementy i czy nie są one uszkodzone. Po montażu reklamacje z tego tytułu nie będą uwzględniane.
- Produkt umieszczaj zawsze na płaskiej, poziomej i odpowiednio twardej powierzchni.
- Podczas montażu prosimy, aby dzieci przebywały w bezpiecznej odległości od obszaru roboczego.
- Rozproszenie uwagi może spowodować nieprawidłowości w montażu i ewentualne zagrożenie Państwa zdrowia czy trwałości wyrobu.
- Śruby, nakrętki i połączenia należy regularnie sprawdzać i dokręcać w razie potrzeby.
- Nie używać produktu w pomieszczeniach zamkniętych, ani pod parasolem, markizą czy w altanie
- Nie używać grilla w odległości mniejszej niż 2 metry od artykułów/materiałów łatwopalnych.
- Nie używać grilla przy silnym wietrze.
- Nigdy nie zostawiać rozpalonego ognia bez nadzoru, gorące iskry mogą spowodować pożar.
- Dzieci i zwierzęta powinny przebywać z dala od grilla, jak również nie powinny przebywać w pobliżu grilla bez opieki.
- Nie używać grilla na łatwopalnych powierzchniach takich jak suche drewno czy trawa.
- Do rozpalania ognia nigdy nie używać benzyny, spirytusu, alkoholu ani innych podobnych substancji chemicznych. Jedynie dopuszczalna jest podpałka zgodna z normą EN1860-3.

NAC
Happy Garden

- Nigdy nie używać węgla kamiennego, zalecany jest węgiel drzewny.
- W celu rozpalenia grilla, umieść na dnie podpałkę na którą wysyp 2 garści węgla drzewnego. Zapalarką lub specjalną długą zapalką rozpal podpałkę.
- Pozwól węglowi rozpalic się zanim zaczniesz grillować. Nigdy nie zaczynać grillować, póki węgiel nie pokryje się popiołem.
- Grill i paliwo używane do grillowania, powinno być utrzymywane rozgrzane, co najmniej 30 minut przed pierwszym grillowaniem.
- W trakcie grillowania, można dokładać węgiel, jednak należy zachować szczególną ostrożność i zawsze używać specjalnych rękawic ochronnych.
- Podczas użytkowania, grill nagrzewa się bardzo mocno, dotknięcie może spowodować oparzenia. Zawsze używać rękawic ochronnych i odpowiednich przyborów z długimi, odpornymi na ciepło uchwytami.
- Nigdy nie przesuwaj grilla podczas użytkowania.
- Nie używać wody do wygaszania grilla, należy nie dodawać paliwa a grill zgaśnie samoczynnie.

MONTAŻ

- Produkt należy zmontować zgodnie z kolejnością czynności podaną na poniższym schemacie.
- Połącz wszystkie elementy przy pomocy śrub i nakrętek, dopiero po skręceniu wszystkich elementów, należy dokręcić wszystkie nakrętki.

ELEMENTY

L.P.	OPIS	ILOŚĆ	L.P.	OPIS	ILOŚĆ
1.	POKRYWA	1	11.	KOŁA	2
2.	MISA PALENISKA	1	12.	KOŁPAKI NA KOŁA	2
3.	NOGI JEZDNE (KRÓTSZE)	2	13.	HAK OD POKRYWY	1
4.	NOGI STACJONARNE (DŁUŻSZE)	2	14.	WYWIETRZNIK	1
5.	POJEMNIK NA POPIÓŁ	1	15.	RUSZT DO GRILLOWANIA	2
6.	PÓŁKA	3	16.	KRATKA NA WĘGIEL DRZEWNY	2
7.	KOŁNIERZ DO MONTAŻU POJEMNIKA NA POPIÓŁ	1	17.	OSŁONY	1
8.	PÓŁKA DOLNA	1	18.	WSPORNIKI PÓŁKI	2
9.	RĄCZKA	1	19.	KOSZYK	1
10.	RĄCZKA POKRYWY	1			

CZĘŚCI

	OPIS	ILOŚĆ		OPIS	ILOŚĆ
A	ŚRUBA (M6 x 12)	8	E	ŚRUBA (M5 x 10)	8
B	NAKRĘTKA	20	F	NAKRĘTKA (M5)	8
C	PODKŁADKA	12	G	ŚRUBA (M6 x 35)	8
D	ZAŚLEPKA (M8)	2	H	ZAŚLEPKA (M6)	2

INSTRUKCJA MONTAŻU

- Umieść 2 śruby w kołnierzu (7) i dołącz go do miski popielnika (2), następnie przekręć. Zabezpiecz wszystko śrubami (E) i nakrętkami (F)
- Dłuższe nogi (4) przymocuj z przodu miski paleniska (2) używając podkładek (C), śrub (A) i nakrętek (B). Te same czynności powtórz mocując nogi krótsze.
- Umieść półkę dolną (8) w otworach w nogach grilla. Przymocuj półkę do dłuższych nóg przy pomocy nakrętki (H). Dołącz koło transportowe (11) po każdej ze stron półki dolnej połączonej z krótszymi nogami. Przymocuj koła przy pomocy nylonowej zaślepki (D). Umieść kołpaki (12) zgodnie ze schematem.

UWAGA: Półka może wymagać przychylenia, aby umieścić ją w otworach

UWAGA: Może zaistnieć potrzeba rozgięcia nóg aby umieścić półkę.

- Uchwyt transportowy (9) przymocować do miski paleniska używając podkładek (C) i zabezpieczając nakrętką (B).
- Wywietrznik (14) przymocuj do pokrywy (1) używając śrub (E) i nakrętek (F).
UWAGA: nie dokręcaj zbyt mocno, powinien on poruszać się swobodnie.

- Uchwyt pokrywy (10) umieść w otworach pokrywy, na spodzie przymocuj hak (13), używając podkładki (C) i nakrętki (B).
- Przymocuj pojemnik na popiół (5) do kołnierza (7). Na dnie popielnika umieść kratę na węgiel drzewny (16).
- Przymocuj wsporniki półki (18) do miski paleniska (2), następnie dołącz osłony (17) przy użyciu śrub (E) i nakrętek (F).
- Dołącz półkę (6) do nóg (3 i 4) używając śrub (G) i nakrętek (B).
- Zawieś koszyk (19) do wsporników półki na zewnątrz miski paleniska (2). Miejsca gdzie są przymocowane nogi do miski paleniska, pozwolą umieścić ruszt (15) stabilnie na miejscu.

