

GWARANCJA

Począwszy od dnia wydania towaru sprzedawca, którego nazwa i adres umieszczone są na dowodzie zakupu, udziela 12-miesięcznej gwarancji na wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym wyrobie oraz jego niezawodne działanie na poniższych warunkach. W razie reklamacji w okresie gwarancyjnym prosimy o zwrócenie się osobiście do punktu sprzedaży i dostarczenie kompletnego wyrobu wraz z akcesoriami oraz dowodem zakupu. Reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie po wykryciu usterki. Roszczenia gwarancyjne wygasają w przypadku nieautoryzowanych ingerencji w funkcjonowanie lub konstrukcję wyrobu przez nabywcę lub osoby trzecie. Szkody powstałe w wyniku użytkowania wyrobu, niezgodnego z jego przeznaczeniem, nieprawidłowej obsługi, ustawienia, montażu, instalacji lub przyłączenia, niewłaściwej konserwacji lub przechowywania oraz spowodowane przez siłę wyższą lub inne wpływy zewnętrzne, np. uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne lub inne spowodowane działaniem bądź zaniedbaniem użytkownika nie podlegają świadczeniom gwarancyjnym.

Niniejsza gwarancja obowiązuje w kraju, w którym wyrób został zakupiony.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego, wynikających z niezgodności towaru z umową.

Producent: NAC Sp. z o.o.

Al. Krakowska 39, PL 05-090 Raszyn



MEVEN
HOME & GARDEN

www.meven.pl

PUFA GHOST

Model: MV-GHOST-B



Wymiary (śr. x wys.): 80 x 90 x 110 cm

Materiał: wytrzymała tkanina outdoorowa

Maksymalne obciążenie statyczne: 110 kg

Masa: 3 kg

Drogi Kliencie,

dziękujemy za zakup naszego produktu. Aby móc cieszyć się nim jak najdłużej, prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi, montażu i konserwacji oraz wskazówek dotyczących użytkowania.

Produkt jest przeznaczony do użytku w gospodarstwie domowym.

Wyłączenie odpowiedzialności

Nie jest przyjęta odpowiedzialność za uszkodzenia, również za szkody pośrednie powstałe w wyniku nieprawidłowego lub niezgodnego z niniejszą instrukcją użytkowania i konserwacji.



OSTRZEŻENIA

- Zawsze należy używać produktu na równej i gładkiej powierzchni.
- W celu zapewnienia wieloletniej satysfakcji z użytkowania produktu, należy zabezpieczać go przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak deszcz, śnieg i wiatr.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas (np. w okresie zimowym), powinien być przechowywany w suchym i czystym pomieszczeniu.
- Wystawienie produktu na intensywne oddziaływanie promieni słonecznych, może wpłynąć na zmianę jego koloru. Zmiana koloru jest efektem oddziaływania promieni UV, pomimo zastosowania najwyższej jakości materiałów i ochrony UV.
- Produkt nie jest zabawką, nie wolno na nim stawać, wspinać się, ani skakać.
- Użytkowanie produktu przez dzieci - tylko pod bezpośrednim nadzorem dorosłych.
- Pod żadnym pozorem nie należy używać produktu do zabawy.
- Produkt należy ustawiać w odległości nie mniejszej niż 1 m, od czynnych źródeł ciepła.

Instrukcja czyszczenia

Należy przetrzeć produkt wilgotną szmatką, wytrzeć do sucha; nie należy używać myjek parowych, środków chemicznych, materiałów ściernych, środków kwasowych i zasadowych.

Przygotowanie do sezonu i składowanie

Przed użyciem należy sprawdzić stan techniczny produktu. Produkt należy przechowywać w czystym i suchym miejscu.